

KAMI O電源の取り方

- ・ カミオはカメラのレンズ先端に取り付けて使用する照明器具です。よって、電源もカメラ側より12Vの電源を供給するのが基本です。ただし、カメラ側より電源が取れない場合、スチールカメラの場合等、別で電源はとらなければならない状況もあると思います。その場合は、下記の方法があります。

① 別置きバッテリーを使用する。

12Vの場合2.5A以上、24Vの場合は1.3A以上の出力があり、コネクタ(XLR4P)が合えば使用出来ます。国内のカメラ・照明用バッテリーメーカーのもので点灯できます。

※旧型バラスト(BAL-141X)の場合は12Vバッテリーのみ使用可能です。

② ACコンバータ(PWS-156X)を使用する。

ACコンバータを使えば家庭用電源AC100Vより電源を取ることが出来ます(100~250Vのユニバーサルタイプ)。

固定やあまり移動がないカメラの場合、バッテリー切れを心配する必要のないACコンバータがおすすめです。

以上の2パターンです。以前はシングルバラストで点灯させる「シングルバラスト用ハーネス」も販売していましたが、現在は製造中止になっております。

ご不明な点がございましたら、弊社営業部にお気軽に問い合わせください。